

## Lasieren von Holzoberflächen

Suchen Sie sich Ihren passenden Farbton aus,

Was benötigen Sie zum Beizen?

- 1 Beizpinsel
- 1 Schwamm
- 1 Schleifpapier 180 Körnung



Wie beizen Sie?

Schleifen Sie die Holzoberfläche sorgfältig mit dem Schleifpapier an. Befreien Sie die Oberfläche danach von dem feinen Schleifstaub, z.B. durch einen Handbesen. Anschließend müssen alle Teile, die Sie beizen möchten, gewässert werden. Dadurch richten sich die Fasern auf.

Nach einer Trockenzeit von etwa fünf Stunden muß die Holzoberfläche vor dem Beizen noch einmal geschliffen werden.



Bitte beachten Sie, dass bei dem ersten Streichvorgang die Beize in Richtung der Maserung aufgetragen wird.

>>Achten Sie hierbei auf ein gleichmäßiges Einstreichen.<<



Nachdem die Beize ca. 2 Minuten eingezogen ist, streifen Sie mit dem bereitgelegten Schwamm die überschüssige Beize ab.

Tun Sie dies gleichmäßig, damit es keine Streifenbildung auf der Holzoberfläche ergibt.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Anleitung um allgemeine Hinweise handelt. Nutzen Sie für eine genaue Arbeitsanleitung die Hinweise der jeweiligen Herstellerprodukte.